

## Bedienungsanleitung

### Laden mit Direktbezahlung max. Ladeleistung: 22 kW Wechselstrom

1. Verbinden Sie das Ladekabel zunächst mit Ihrem Elektrofahrzeug und anschließend mit der Ladesäule
2. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code an der Ladesäule und folgen Sie den Anweisungen, der entsprechende Tarif wird in der App angezeigt.
3. Der Ladevorgang ist erfolgreich gestartet, wenn die grüne LED an der Ladesäule von grün auf blau wechselt. Die Abrechnung erhalten Sie über die jeweilig ausgewählte Zahlungsart (z.B. Visakarte, Pay Pal).
4. Der Ladevorgang wird beendet durch das Entriegeln des Ladevorgangs. Danach entfernen Sie das Ladekabel zuerst von Ihrem Elektrofahrzeug und anschließend von der Ladesäule

### Laden mit RFID-Ladekarte (Roaming möglich)

1. Ladekabel am Elektrofahrzeug und an der Ladesäule anschließen
2. Ladekarte an den Kartenleser halten. Die grüne LED an der Ladesäule wechselt nach 5-8 Sekunden von Grün auf Blau. Der Ladevorgang beginnt.
3. Entriegeln des Ladekabels und vom Elektrofahrzeug und danach von der Ladesäule entfernen. Der Ladevorgang ist beendet.

#### Unser Tarif:

pro kWh (inkl. USt.)	0,29 €
pro Minute (Standzeit, inkl. USt.)	0,02 €

Eine RFID-Karte der Stadtwerke Bad Rodach mit Ladetarifen erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle: Steinerer Weg 5, 96476 Bad Rodach, Tel.: 09564/9239-0. Weitere Information finden Sie auch unter [www.bad-rodach.de](http://www.bad-rodach.de)

**Bei Störungen: 0175-9607588**